行为识别监控集中管理展示平台 操作说明





二、 操作说明

1. 运行: ⁵ AITV _{软件}

软件运行后, 左下角: 点击管理



2. 进入登录页面, 帐号密码默认为: admin / 123456

	登录	
用户名 admin		
密码 •••••		Ø
	登录	

3. 登陆成功后,点击"服务器"

S AITV



4. 查看当前在线设置""

己连按服务器[0/0]	*
在线服务器[1]	*
Al Server DMS00000X - 192.168.0.228	+
离线服务器[0]	*

5. 点击右边的""选择添加即可

在线服务器 [1]	+
搜索 IP 地址	
已连按服务器 [1/1]	历史事件 長黛机 -

- 6. 可以查看历史事件以及摄像头行为配置
- 7. 关于行为的配置请参考""
- 8. 点击左下角"退出"

S AITV





9. 在当前页面即查实时查看所有行为识别服务器的预警画面